

DN-300CmkII ファームウェアアップデート手順

- 準備: USBメモリに” DN-300CB.bin”を保存する
- 1. 本体の背面パネルにあるFIRMWARE UPDATEをUPDATEにする。
- 2. 本体の背面パネルにあるUSBポートへ上記USBメモリを挿入。



- 3. DN-300CmkIIの本体電源を入れる。
- 4. ディスプレイに「UPDATE N」と表示され点滅するので、フロントパネルの右端にあるSelectジョグダイヤルを回し、Yを選択し、ダイヤルを押す。Updateが開始され、完了すると「SUCCEED」が表示されます。



- 5. 電源を切り、本体の背面パネルにあるFIRMWARE UPDATEスイッチをNORMALに戻します。
- 6. 電源を再度入れ、Selectジョグダイヤルを長押し、「System Version」を選択。
- 7. ディスプレイに<Main VER 3.10>であることを確認。



USB ポート

Select ジョグダイヤル

*フロントパネルのUSBポートは使用しませんのでご注意ください。

ご不明な点がございましたら、カスタマーサポートまでお問い合わせください。

inMusic Japan 株式会社 カスタマーサポート
受付時間 9:30～17:00(月～金曜日・祝祭日は除く)
電話: 03-6277-2231 FAX: 03-6277-0025