

DN-300DH ファームウェアアップデート手順

- 準備: USBメモリに”DN-300DH.bin”を保存する
- 1. 本体リアパネルのUSBポートへ上記USBメモリを挿入。
- 2. DN-300DHの本体電源を入れる。
- 3. フロントパネル MENU/ENTERボタンを押す。(ディスプレイ左)
- 4. フロントパネル 上下ボタンで、ディスプレイに「System Update」を選択。
- 5. フロントパネル MENU/ENTERボタンを押す。(ディスプレイ左)
- 6. フロントパネル 上下ボタンで、ディスプレイに「Yes」を選択。
- 7. フロントパネル MENU/ENTERボタンを押す。
- 8. ディスプレイに、Update 0から100%までいき、「Success」が表示され、自動で再起動します。
- 9. 最後に、フロントパネル MENU/ENTERボタンを押す。(ディスプレイ左)
- 10. フロントパネル 上下ボタンで、ディスプレイに「System Version」を選択。
- 11. フロントパネル MENU/ENTERボタンを押す。(ディスプレイ左)
- 12. ディスプレイに<Main Version V1.06>であることを確認。
- 13. 電源を切り、USBメモリを抜く。

ご不明な点がございましたら、カスタマーサポートまでお問い合わせください。

inMusic Japan 株式会社

カスタマーサポート

受付時間 9:30～17:00(月～金曜日・祝祭日は除く)

電話 03-6277-2231

FAX 03-6277-0025